

Travelwey Reisewecker

Uhrzeit einstellen

Das Einstellen der Uhrzeit geht schnell und unkompliziert. Folge einfach den nachfolgenden Schritten:

1. Halte die Taste **CLOCK** gedrückt.



2. Während du die **CLOCK** Taste **gedrückt hältst**, drücke die **HOUR** Taste, um die Stunde einzustellen.



3. Während du die **CLOCK** Taste **gedrückt hältst**, drücke die **MIN** Taste, um die Minute einzustellen.



4. Beachte, dass die AM/PM-Anzeige oben rechts den 12-Stunden-Zeitraum anzeigt. Ändere die Anzeige entweder vor der Uhrzeiteinstellung oder anschließend.*

5. Lasse die CLOCK Taste los, wenn du mit der Einstellung fertig bist.

** Um das Zeitformat zu ändern, drücke einmal die HOUR-Taste.*

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.