Black+Decker BXMZ900E

Inbetriebnahme-Einstellung der Watt-Zahl

Bevor du deine Mikrowelle in Betrieb nimmst, ist es wichtig, einige vorbereitende Schritte zu beachten, um sicherzustellen, dass das Gerät richtig funktioniert und für deine Bedürfnisse bereit ist.

Vor der Benutzung:

- Stelle sicher, dass du sämtliches Verpackungsmaterial des Produkts entfernt hast.
- Bereite das Gerät für die Funktion vor, die du verwenden möchtest. Dies kann das Einstellen bestimmter Programme oder das einfache Vertrautmachen mit den Bedienelementen umfassen.

1. **Öffnen der Türe**
   Um die Mikrowellentür zu öffnen, ziehst du einfach am Griff.

---

2. **Schnellkochen**
   Platzieren deine Speise in der Mikrowelle und schließe die Tür.

3. Drücke die Multifunktionstaste. Die Mikrowelle kocht nun bei höchster Leistung für 30 Sekunden.

4. Möchtest du die Zeit um weitere 30 Sekunden verlängern, drücke einfach erneut auf die Multifunktionstaste.

---

5. **Kochen mit der Mikrowelle**
   Gib die Speise in die Mikrowelle und schließe die Tür.

6. Wähle im Standby-Modus die gewünschte Leistungsstufe, indem du den Leistungsauswahlschalter drückst, bis die gewünschte Leistung erreicht ist.

   Die Mikrowelle verfügt über 5 Leistungsstufen:

   - 100 % (900 W)
   - 80 % (720 W)
   - 60 % (540 W)
   - 40 % (360 W)
   - 20 % (180 W)

   Die maximale Kochzeit beträgt 95 Minuten.

7. Drehe die Multifunktionstaste, um die Kochzeit einzustellen.

8. Starte das Kochen, indem du die Multifunktionstaste drückst.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.