

Telefunken D55V850M5CWH OSD-Einstellung - Einblendzeit

Um die Einblendzeit zu verlängern, kannst du wie folgt vorgehen:

1. Menü aufrufen:

Drücke die "Menu"-Taste auf deiner Fernbedienung.



2. Einstellungen öffnen:

Navigiere zu den "Einstellungen" oder "System"-Optionen.

3. OSD Einstellungen:

Navigiere nach den "OSD (On-Screen Display) Einstellungen" oder "Anzeigeeinstellungen".

NWEIS: Die genaue Anpassung der Einblendzeit kann vom Modell und der Firmware abhängen.					

Hier findest du Option zum Einstellen der Einblendzeit für Informationen. Erhöhe die Zeit nach deinen

4. Einblendzeit anpassen:

Wünschen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.