



SUNDING SD-563B Fahrradcomputer

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit am SUNDING SD-563B Fahrradcomputer einzustellen, gehe wie folgt vor:

1. Zuerst musst du in den Modus "CLK" wechseln:

Drücke die "MODE"-Taste, bis "CLK" (12H/24H) angezeigt wird.



2. Nun musst du den Einstellungsmodus aufrufen:

Halte die "SET"-Taste (rechts unten) gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu wechseln. Halte die rechte Taste gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.



3. Jetzt kannst du die Uhrzeit einstellen:

- Verwende die linke Taste ("UP"), um die Stunden einzustellen.
- Verwende die "SET"-Taste, um zu den Minuten zu wechseln.
- Verwende wieder die Taste "UP", um die Minuten einzustellen.



4. Im letzten Schritt musst du die Einstellungen speichern:

Drücke erneut die "SET"-Taste, um die Einstellungen zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.



