

TZS First Austria FA-5633-4

Entkalkung-Selbstreinigung durchführen

Eine regelmäßige Entkalkung des Bügeleisens ist wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern und eine gleichbleibend hohe Bügelleistung sicher zu stellen.

Nachstehend zeige ich dir, wie du die Selbstreinigungsfunktion nutzen kannst, um Kalkablagerungen und Verunreinigungen aus deinem Bügeleisen zu entfernen.

1. Trenne zunächst das Bügeleisen vom Stromnetz.

2. Stelle den Dampfknopf auf **"Kein Dampf"**.



3. Fülle den Wassertank bis zur maximalen Füllmenge.



4. Wähle jetzt über den Drehknopf die höchste Bügeltemperatur und schließe das Bügeleisen wieder ans Stromnetz an.

5. Sobald die Temperaturanzeige erloschen ist, ziehe den Netzstecker erneut.

6. **Selbstreinigung aktivieren**
   Halte das Bügeleisen über eine Spüle, halte die Selbstreinigungstaste **"CLEAN"** gedrückt und schüttle das Bügeleisen leicht hin und her. Die Verunreinigungen und Ablagerungen werden dadurch herausgespült.

ACHTUNG!! Dampf und kochendes Wasser werden über die Büglesohle ausgegeben!"



7. Lasse die CLEAN Taste los, soband der Wassertank leer ist.

8. Wiederhole den Vorgang bei Bedarf, wenn weitere Verunreinigungen vorhanden sind.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.