

PremiumX HD 220S FTA

Manuellen Suchlauf starten

Ein manueller Suchlauf ermöglicht es, gezielt nach Sendern auf bestimmten Transpondern zu suchen. Dies ist dann nützlich, wenn vorprogrammierte Sender fehlen oder wenn man nach bestimmten TV- oder Radiosendern sucht.

1. **Menü öffnen**
   Drücke die "Menü"-Taste auf der Fernbedienung, um ins Hauptmenü zu gelangen.



2. **Installation auswählen**
   Navigiere mit den Pfeiltasten zu "Installation". Drücke die "OK"-Taste, um das Installationsmenü zu öffnen.



3. **TP Editieren**
   Wähle "TP Editieren" aus, um die Einstellungen für den manuellen Suchlauf zu bearbeiten.

4. **Manuellen Suchlauf starten**
   Drücke die blaue Taste für den manuellen Suchlauf. Wähle den Transponder aus und bestätige mit "OK".



5. **Suchoptionen anpassen**

   - Nur freie Sender: Wähle "Ja" oder "Nein".
   - Programmsuche: Wähle zwischen TV, Radio oder TV+Radio.
   - Netzwerksuche: Wähle "Ja" oder "Nein".

6. **Suchlauf starten**
   Bestätige deine Einstellungen, um den Suchlauf zu beginnen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.