

PRITOM K7 PRO

Apps in den Kinderbereich verschieben

Um Apps in den Kinderbereich zu verschieben, nutzt du die vorinstallierte iWawa Kids Mode-Software.

1. Öffne die iWawa-App, die auf deinem Tablet vorinstalliert ist. Das ist der geschützte Kinderbereich.

2. In den Einstellungen des iWawa-Modus gibt es ein Eltern-Dashboard. Hier kannst du entscheiden, welche Apps für den Kinderbereich zugelassen werden sollen.

3. Wähle im Eltern-Dashboard die gewünschten Apps aus und füge sie dem Kinderbereich hinzu.

4. Du kannst auch Bildschirmlimits und sichere Webseiten festlegen.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.