

artfone G6

Flugmodus deaktivieren

Um den Flugmodus zu deaktivieren, gehe wie folgt vor:

1. Drücke die Menütaste auf dem Telefon, um das Hauptmenü aufzurufen.

2. Navigiere mit den Pfeiltasten zu **"Einstellungen"** und bestätige mit der OK-Taste.

3. Scrolle innerhalb der Einstellungen zu **"Flugmodus"**.

4. Wähle die Option **"Deaktivieren"** oder stelle den Schalter auf **"Aus"**.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.