

PEARL DAC-662

Uhrzeit manuell einstellen

Wenn du Uhr kein Zeitsignal empfängt, kannst du die Uhrzeit auch manuell einstellen. Das funktioniert wie folgt:

1. Drücke die **MODE-Taste** für ein paar Sekunden, bis die Anzeige „24 Hr“ blinkt.



2. Wähle mit den Tasten **UP oder DOWN**, ob du den 12- oder 24-Stunden-Modus verwenden möchtest. Drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.



3. Die Anzeige „00“ blinkt. Stelle mit den Tasten **UP oder DOWN** die Zeitzonenverschiebung ein.

   Für Deutschland, Österreich und die Schweiz bleibt es bei „00“.

   Drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.

4. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücke **UP oder DOWN**, um die gewünschte Stunde einzustellen. Drücke erneut die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.

5. Jetzt blinkt die Minutenanzeige. Stelle die Minuten mit **UP oder DOWN** ein und drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.

6. Die Jahresanzeige blinkt. Stelle das gewünschte Jahr mit **UP oder DOWN** ein. Drücke die MODE-Taste, um zu bestätigen.

7. Der Monat blinkt. Stelle den aktuellen Monat mit **UP oder DOWN** ein und drücke die MODE-Taste, um zu bestätigen.

8. Jetzt blinkt die Tagesanzeige. Stelle den gewünschten Tag mit **UP oder DOWN** ein und drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.

9. Die Sprachauswahl für die Wochentagsanzeige blinkt. Wähle die gewünschte Sprache mit **UP oder DOWN** aus und drücke die **MODE-Taste**, um zu bestätigen.

10. Drücke die **MODE-Taste** ein letztes Mal, um alle Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.