

Mymahdi M230

Titel anspielen aktivieren-deaktivieren

Die "Titel anspielen"-Funktion spielt nur die ersten Sekunden jedes Titels ab, bevor zum nächsten gewechselt wird.

Um diese Funktion zu deaktivieren, gehe wie folgt vor:

1. Schalte den Player ein und spiele einen beliebigen Titel ab.

2. Drücke während der Wiedergabe die **"M"-Taste**, um das Wiedergabemenü aufzurufen.

3. Navigiere zu **"Wiedergabemodus"** bzw. **"Repeat"** und bestätige mit der **"M"-Taste**.

4. Wähle den gewünschten Modus, z. B. **"Normal"** oder **"Alle wiederholen"**, und bestätige mit der **"M"-Taste**.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.