

Panasonic KX-TU110EXC

SOS-Notfallkontakt anlegen

Um die SOS-Funktion einzurichten, folge den nachstehenden Schritten:

1. **Kontakte anlegen**

   Drücke die **Menü** Taste.

2. Wähle **Telefonbuch** und füge die gewünschten Kontakte hinzu, die du als Notfallkontakte festlegen möchtest.

3. **SOS-Taste konfigurieren**

   Drücke die **Menü** Taste und navigiere zu **Einstellungen**.

4. Wähle **Sicherheitseinstellungen**. Dort findest du die Option "Notrufnummern" oder "SOS-Nummern".

5. Wähle diese aus und füge die zuvor gespeicherten Kontakte als SOS-Nummern hinzu.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.