Mebus 25799

Weckzeit „Alarm 1“ und „Alarm 2“ einstellen

Der Wecker kann zwei verschiedene Weckzeiten speichern.

So stellst du diese ein:

1. Halte die linke **SET-Taste** gedrückt, bis die Stundenanzeige für Weckzeit 1 blinkt und „A1“ im Display erscheint.

2. Nutze die Pfeiltasten ▲ ▼, um die Stunden einzustellen.

3. Drücke die Taste **MODE**, um die Eingabe zu bestätigen – die Minuten blinken.

4. Stelle die Minuten wieder mit den Pfeiltasten ▲ ▼ ein.

5. Bestätige die Eingabe erneut mit der **MODE-Taste**.

---

6. Falls du eine weitere Weckzeit einstellen möchtest, funktioniert das wie folgt:

7. Halte die rechte **SET-Taste** gedrückt, bis die Stundenanzeige für Weckzeit 2 blinkt und „A2“ im Display erscheint.

8. Wiederhole nun die obigen Schritte, um die zweite Weckzeit festzulegen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.