

revolt NX4911

Reset durchführen

Um das Heizkörperthermostat auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, mach Folgendes:

1. **Gerät in den F4-Modus versetzen**

2. Halte die vordere Taste gedrückt, bis **"F1"** auf dem Display erscheint.

3. Drehe den Regler nach rechts, bis **"F4"** angezeigt wird.

4. Bestätige mit einem kurzen Druck auf die vordere Taste.

---

5. **Reset durchführen**

6. Drücke die vordere Taste dreimal schnell hintereinander, um den Pairing-Modus zu aktivieren (die LED blinkt grün).

7. Während des Pairing-Modus wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Nach dem Zurücksetzen musst du das Thermostat neu konfigurieren.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.