

Asus Notebook F751SA-TY015D

Rücksetzung auf Werkseinstellungen

Mit **Reset your PC (Ihren PC zurücksetzen)** kannst du deinen Notebook-PC auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

So greifr ihr während des POST (power-on-self-test) darauf zu

1. Startet euren Notebook-PC neu, drückt dann während des POST (also während dem Hochfahren) die Taste **f9**.

2. Wartet, bis Windows den *Choose an option (Eine Option wählen)*-Bildschirm geladen hat, tippt dann auf **Troubleshoot (Problemlösung)**.

3. Tippt auf **Reset your PC (Ihren PC zurücksetzen)**.

4. Lest auf dem *Reset your PC (Ihren PC zurücksetzen)*-Bildschirm die folgenden Punkte, um mehr über die Verwendung dieser Option zu erfahren und tippt dann auf **Next (Weiter)**.

5. Tippt auf die bevorzugte Reset-Option:

    - Just remove my files (Nur meine Dateien entfernen)

      oder

    - Fully clean the drive (Festplatte vollständig leeren).

6. Tipp nun auf **Reset (Zurücksetzen)**.

WICHTIG!

Stellt sicher, dass ihr den Notebook-PC an die Stromversorgung angeschlossen habt, bevor ihr das System zurücksetzt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.