

BOIFUN UB9

Speicherkarte formatieren

Nachfolgend die Schritte zum Formatieren der SD-Karte am Computer und Problembehebung, sollte die Karte nicht erkannt werden.

1. **SD-Karte prüfen**
   Steck die SD-Karte in deinen PC und schau, ob sie erkannt wird.

2. Wenn nichts passiert, ist die Karte evtl defekt.

3. Wenn sie erkannt wird, dann formatiere sie:

   - 64 GB → FAT32-Format
   - 128 GB → exFAT-Format

4. **Netzwerk prüfen**
   Stelle sicher, dass du eine stabile Internetverbindung hast.

5. **App neu installieren**
   Lösch die App komplett von deinem Gerät und installiere sie neu aus dem App Store oder Google Play Store.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.