



BOIFUN UB9

Speicherkarte formatieren

Nachfolgend die Schritte zum Formatieren der SD-Karte am Computer und Problembeseitigung, sollte die Karte nicht erkannt werden.

1. SD-Karte prüfen

Steck die SD-Karte in deinen PC und schau, ob sie erkannt wird.

2. Wenn nichts passiert, ist die Karte evtl defekt.

3. Wenn sie erkannt wird, dann formatiere sie:

- 64 GB → FAT32-Format
- 128 GB → exFAT-Format

4. Netzwerk prüfen

Stelle sicher, dass du eine stabile Internetverbindung hast.

5. App neu installieren

Lösch die App komplett von deinem Gerät und installiere sie neu aus dem App Store oder Google Play Store.