



Panasonic Lumix DC-TZ96

Manuellen Fokus aktivieren

Um den manuellen Fokus zu aktivieren, gehst du so vor:

1. Stell das Modus-Wahlrad auf einen kreativen Modus wie **P**, **A**, **S** oder **M** – in diesen Modi kannst du manuell fokussieren.



2. Drücke die **MENU/SET**-Taste



3. Geh zu **[Rec]** > **[Fokusmodus]**

4. Wähle **[MF]** (**Manueller Fokus**)

5. Dreh am **Steuerring** oder verwende die Richtungstasten, um den Fokus einzustellen. Du siehst dabei einen Fokusindikator auf dem Bildschirm

6. Fokusunterstützung (MF Assist)
Zoomanzeige aktivieren: Doppeltipp aufs Display oder zwei Finger spreizen
Fokus-Peaking aktivieren: In den Einstellungen kannst du „Peaking“ einschalten – dann werden scharfgestellte Kanten farbig markiert (z. B. blau oder gelb)

7. Die Tiefenschärfe steuerst du über die Blende:
Große Blende (z. B. f/2.8) = unscharfer Hintergrund
Kleine Blende (z. B. f/8 oder f/11) = alles scharf, z. B. für Landschaften