

CAT S60 Smartphone

Voice Assistant (TalkBack) deaktivieren

1. **Option 1: Über die Lautstärketasten**
   Drücke und halte gleichzeitig die **Lauter- und Leiser-Taste** für einige Sekunden.

2. **Option 2: Über die Einstellungen**
   Entsperre zunächst das Gerät: Verwende zwei Finger gleichzeitig, um über den Bildschirm zu wischen, da im TalkBack-Modus normale Wischgesten nicht funktionieren.

3. Tippe mit einem Finger einmal auf das **Einstellungen**-Symbol, bis es umrandet ist, dann tippe zweimal schnell hintereinander darauf.

4. Navigiere zu **Bedienungshilfen** oder **Barrierefreiheit**: Wieder mit einem Finger antippen → dann doppeltippen.

5. Wähle **TalkBack**: Antippen → doppeltippen.

6. Deaktiviere TalkBack: Antippen → doppeltippen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.