


Satisure Funkklingel

Verschiedene Klingeltöne einstellen


Es können bis zu 58 verschiedene Sender mit einem Empfänger gekoppelt werden, wobei jedem Sender ein individueller Klingelton aus 58 verfügbaren Melodien zugewiesen werden kann.

1. **Klingelton auswählen**
   Wähle zuerst den Klingelton vor dem Koppeln aus. Drücke dazu die Rauf- und Runter-Taste am Empfängerteil, um einen Klingelton zu wählen.



2. **Kopplung Sender mit Empfänger**
   Halte die Lautstärke-Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis ein Ding-Dong ertönt.

   Die LED-Leuchte blinkt, wenn der Kopplungsmodus aktiviert wurde.



3. Drücke die Klingeltaste auf dem Sendeteil, damit ein Signal an den Empfänger gesendet wird.



4. Der Empfänger gibt jetzt deinen eingestellten Klingelton wieder.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.