



Gigaset DA810A

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn sich das Gerät nicht deaktivieren lässt oder die Einstellungen blockiert sind, empfiehlt sich ein Reset.

ACHTUNG: Alle gespeicherten Telefonbucheinträge, Speicherlisten, und Einstellungen werden gelöscht. Der Anrufbeantworter wird deaktiviert, Nachrichten und individuelle Ansagen werden entfernt. Der System-PIN bleibt unverändert (Standard-PIN: 0000).

1. Hebe den Hörer ab.
2. Drücke die **Menü-Taste**.



3. Gib den **1250** ein.
4. Bestätige mit **OK**.
5. Lege den Hörer wieder auf.

