

Retevis Retekess T-AC04

Tür--Hauptcode ändern

Du musst als Hauptbenutzer angemeldet sein, sonst funktioniert die Änderung nicht. Nach dem Ändern des Codes ist der alte Code nicht mehr gültig. Bewahre den neuen Code sicher auf!

1. **In den Programmiermodus wechseln**
   Drücke: * [aktueller Hauptcode] #
   (Werkseinstellung: 999999)

2. **Code ändern**
   Drücke: 0 [neuer Code] # [neuer Code wiederholen] #

Beispiel:
0 123456 # 123456 #

Der neue Hauptcode muss 6 bis 8 Ziffern lang sein.

3. **Programmiermodus verlassen**
   Drücke: *

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.