



Elebest City 70AT

Fahrzeugdaten eingeben und speichern

Damit dein Navi für dein Fahrzeug geeignete Strecken berechnet, musst du den passenden Fahrzeugmodus aktivieren und die Maße (Höhe, Breite, Länge, Gewicht usw.) manuell eingeben.

Das ist vor allem bei Lkw, Wohnmobilen oder Transportern wichtig.

1. Starte dein Gerät ganz normal.

2. Sobald das Navi hochgefahren ist, kommst du ins Hauptmenü.

Dort siehst du u. a. **Navigation starten, Einstellungen** usw.

- Gehe auf **Einstellungen**
- Wähle den Punkt **Fahrzeugprofil**
- Passe den Fahrzeugtyp entsprechend an (Auto, LKW oder Wohnmobil)

4. Sobald du den Modus ausgewählt hast, erscheint ein neues Menü für die Fahrzeugdaten:

- Höhe (z. B. 3,10 m)
- Breite (z. B. 2,35 m)
- Länge (z. B. 7,00 m)
- Gewicht (z. B. 3.500 kg)
- Optional: Achslast, Gefahrgut, Anhänger, Wendekreis

Trage hier alle Werte korrekt ein – am besten laut Fahrzeugschein.

5. Speichere die Angaben.

Danach kannst du wie gewohnt das Ziel eingeben – das Navi wird nun alle Routen so berechnen, dass dein Fahrzeug keine Einschränkungen verletzt.

Wichtig! Damit alle Einschränkungen berücksichtigt werden, solltest du regelmäßig Updates durchführen: [So führst du ein Update durch](#)

Bedienungsanleitung24.de