



yeedi vac 2 Pro

Problembhebung - Fehlfunktion der Teppickerkennung

Wenn das Gerät immer wieder glaubt, dass es sich auf Teppich befindet – obwohl das nicht stimmt - kann das folgende Gründe haben:

- a) Teppichsensor defekt oder dauerhaft fehlkalibriert
- b) Bug in der Firmware / Software

Yeedi hat bei früheren Geräten wie dem vac 2 Pro wiederholt Probleme mit zu empfindlicher Teppickerkennung gehabt. Wenn dein Gerät z. B. eine ältere Firmware verwendet oder sich ein Softwarefehler „festgehakt“ hat, kann das zum sofortigen Abbruch führen.

1. Firmware aktualisieren

- Öffne die *yeedi App*
- Gehe zu *Geräteeinstellungen* → *Firmware-Version*
- Führe ein Update durch, falls eines verfügbar ist

2. Roboter neu starten / zurücksetzen

- Halte die *Ein-/Aus-Taste* für *ca. 10 Sekunden gedrückt* → der Roboter startet neu.

3. Teppickerkennung testweise deaktivieren

- Öffne die *App* → *Reinigungsmodi* oder *Erweiterte Einstellungen*
- Suche nach *Teppickerkennung* oder *Teppickerkennung während Wischen* → Deaktivieren (nicht bei allen Geräten verfügbar – bitte prüfen)

4. Gerät testweise ohne Wassertank starten

- Entferne das Wischmodul und starte eine reine Saugfahrt

- Dann Wassertank einsetzen, ohne das Gerät zu bewegen, und Wischfunktion erneut starten
- Falls das Problem nur mit eingesetztem Wassertank auftritt, ist evtl. der Kontakt defekt (z. B. Wassertank nicht richtig erkannt oder Wischmodul klemmt).

Bedienungsanleitung24.de