



# Blackview BV9300 Pro

## APN Einstellung

Falls 5G trotzdem nicht läuft, kann es an der Netzabdeckung oder am Vertrag liegen. Manche Tarife sind auf 4G begrenzt – dann hilft nur ein Tarif-Upgrade.

### 1. Netzwerkeinstellungen öffnen

Einstellungen → Netzwerk & Internet → Mobilfunknetz → Zugangspunkte (APN)

### 2. Neuen APN hinzufügen

Tippe auf das + oder Neuer APN und trage die Daten deines Mobilfunknetzanbieters exakt ein.

### 3. APN speichern und auswählen

Speichern → den neuen APN aktivieren (Häkchen setzen).

### 4. Netzmodus prüfen

Unter Mobilfunknetz sicherstellen, dass 5G (bevorzugt) oder 4G/5G automatisch ausgewählt ist.

### 5. Neustart durchführen

Gerät ausschalten, 30 Sekunden warten, wieder einschalten.