

artfone F30

SOS-Taste einrichten

Die SOS-Taste ist eine Notfallfunktion mit der man per Knopfdruck automatisch zuvor gespeicherte Kontakte anrufen und – falls eingestellt – eine SOS-SMS sendet. Sie ist besonders für schnelle Hilfe in Notsituationen gedacht, z. B. bei Stürzen, plötzlichen gesundheitlichen Problemen oder Gefahr.

1. Öffne das **Menü** des Telefons.

2. Navigiere zu **Einstellungen → SOS-Einstellung**.

3. Dort findest du folgende Optionen:

4. **SOS-Status:**
   Hier kannst du die SOS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

5. **SOS-Nummernliste:**
   Trage bis zu 5 Notfallrufnummern ein – das Telefon wählt diese nacheinander automatisch bei Aktivierung der SOS-Taste

6. **SOS-Nachricht:**
   Du kannst hinterlegen, ob und welche SMS zusätzlich verschickt werden soll.

---

7. **So nutzt du die SOS-Taste**
   Halte die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Das Telefon startet dann automatisch die Anrufserie zu den gespeicherten Nummern. Optional wird auch eine SMS gesendet, sofern aktiviert.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.