



artfone F30

SOS-Taste einrichten

Die SOS-Taste ist eine Notfallfunktion mit der man per Knopfdruck automatisch zuvor gespeicherte Kontakte anrufen und – falls eingestellt – eine SOS-SMS sendet. Sie ist besonders für schnelle Hilfe in Notsituationen gedacht, z. B. bei Stürzen, plötzlichen gesundheitlichen Problemen oder Gefahr.

1. Öffne das **Menü** des Telefons.

2. Navigiere zu **Einstellungen** → **SOS-Einstellung**.

3. Dort findest du folgende Optionen:

4. **SOS-Status:**

Hier kannst du die SOS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

5. **SOS-Nummernliste:**

Trage bis zu 5 Notfallrufnummern ein – das Telefon wählt diese nacheinander automatisch bei Aktivierung der SOS-Taste

6. **SOS-Nachricht:**

Du kannst hinterlegen, ob und welche SMS zusätzlich verschickt werden soll.

7. **So nutzt du die SOS-Taste**

Halte die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Das Telefon startet dann automatisch die Anrufserie zu den gespeicherten Nummern. Optional wird auch eine SMS gesendet, sofern aktiviert.