

Doro 6050 Klapphandy

Mailbox aktivieren-deaktivieren

Für die Aktivierung oder Deaktivierung der Mailbox gibt es zwei Methoden. Diese sehen wie folgt aus:

1. **Methode 1: Über das Menü**
   Öffne **Menü → Einstellungen → Anrufe → Anrufeinstellungen → Anrufe umleiten**



Bedienungsanleitung24.de

2. Dort kannst du nun verschiedene Bedingungen einstellen wie zum Beispiel:

   - Nicht angenommen
   - Nicht erreichbar
   - Besetzt
   - Alle aufheben (löscht alle Anrufumleitungen inkl. Mailbox)

3. Wähle jeweils bei den relevanten Optionen **Deaktivieren** um die automatische Weiterleitung zur Mailbox zu unterbinden.

4. Wenn man gar keine Mailbox möchte, wählt man hier am besten **Alle aufheben**.

---

5. Methode 2: Über GSM-Codes
Mit diesen Codes deaktiviert man *bestimmte* oder *alle Weiterleitungen*:

Erklärung der Platzhalter
RUFNUMMER = die Mailboxnummer deines Anbieters.
SEKUNDEN = Zeit bis zur Weiterleitung (in 5-Sekunden-Schritten, max. 30 Sekunden).

6. **Alle Rufumleitungen**
   Deaktivieren: ##002#
   Aktivieren: **004*RUFNUMMER#

7. **Wenn nicht angenommen**
   Deaktivieren: #61#
   Aktivieren: **61*RUFNUMMER**\SEKUNDEN#

8. **Wenn besetzt**
   Deaktivieren: #67#
   Aktivieren: **67*RUFNUMMER#

9. **Nicht erreichbar**
   Deaktivieren: #62#
   Aktivieren: **62*RUFNUMMER#

10. **So gibt man einen Code ein**

    - Code über die Tastatur tippen
    - Grüne Hörertaste drücken
    - Bestätigung im Display abwarten.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.