



GT Media V7 S2X

Sender sortieren

Beim GT Media V7 S2X verschiebst du Sender über die gelbe Farbtaste (unten, gelb = PVR). Danach speicherst du mit INFO.

Hier die Schritte mit den Tasten:

1. **MENU** drücken.



2. Kanal bzw. Fernsehkanalliste öffnen.

3. **Gelbe Farbtaste** drücken – damit wechselst du in den Verschiebemode.



4. Den gewünschten Sender mit **OK** markieren.



5. Mit den **Pfeiltasten** zur neuen Position navigieren.



6. *Tipp: Mit PG kannst du seitenweise springen.*



7. **INFO** drücken – damit wird die neue Position gespeichert.



8. **EXIT** zum Beenden.



Falls mehrere Sender nacheinander verschoben werden sollen, einfach Schritt 4–6 wiederholen.

HINWEIS „FAV“ rechts neben dem Steuerkreuz ist nur für Favoritenlisten und hat mit dem Verschieben nichts zu tun.