



DOOGEE Note 58 Pro

Sprache auf Deutsch einstellen

Wenn dein Gerät nicht auf Deutsch läuft, kannst du die Systemsprache mit wenigen Schritten anpassen.

Hier die Anleitung:

1. Einstellungen öffnen

Tippe auf das Zahnrad-Symbol.

2. System wählen

Scrolle nach unten und öffne den Menüpunkt *System*.

3. Sprachen & Eingabe

Wähle hier den Unterpunkt *Sprachen*.

4. Sprache hinzufügen

Tippe auf *Sprache hinzufügen* und wähle *Deutsch (Deutschland)* aus der Liste.

5. Als Standard festlegen

Ziehe Deutsch an die oberste Stelle oder bestätige mit *Als Standard festlegen*.

6. Die Benutzeroberfläche wird nun in Deutsch angezeigt.

-
- **Tipp:** Direkt bei der Ersteinrichtung kannst du bereits Deutsch auswählen, ohne den Umweg über die Einstellungen.
 - **Optional:** Falls du auch die Tastatur auf Deutsch nutzen willst, gehe zu **System** → **Sprachen & Eingabe** → **Bildschirmtastatur (z. B. Gboard)** → **Sprachen** und füge Deutsch hinzu.