

Gigaset AS690

Wecker deaktivieren

Auf dem Gigaset AS690 lässt sich der Wecker über das Menü abschalten:

1. **Menü-Taste** am Mobilteil drücken.



2. Mit den Pfeiltasten zu **Wecker** navigieren und **OK** drücken.



3. **Aktivierung** auswählen und bestätigen.

4. **Das Häkchen bei „Ein“ entfernen.**

5. Mit **OK** bestätigen – der Wecker ist jetzt deaktiviert.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.