



Doro Watch

Lösungswege bei Verbindungsproblemen

Hier sind einige hilfreiche Schritte zur Behebung von Verbindungsproblemen:

1. Bluetooth-Verbindung zurücksetzen:

Entferne die Uhr aus der Bluetooth-Liste deines Smartphones und vergessen sie auch in der Companion App, falls eingetragen. Danach erneut koppeln.

2. Geräte neu starten:

Schalte sowohl Uhr als auch Smartphone komplett aus und wieder ein – ein bewährter erster Schritt bei vielen Verbindungsschwierigkeiten.

3. Werkseinstellungen zurücksetzen (letzte Option):

Falls nichts hilft, kannst du die Uhr über das Menü auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei werden alle Daten gelöscht, vor der erneuten Kopplung muss das Gerät neu eingerichtet werden.

-
- Uhr einschalten und ins Hauptmenü gehen (über die Seitentaste).
 - Nach unten zu **Einstellungen** scrollen und antippen.
 - Dort den Punkt **System** auswählen.
 - **Zurücksetzen/Reset** wählen.
 - Den Vorgang bestätigen.

[Wiederherstellung der Verbindung](#)