



## Fairphone 6

### So gelangst du zu den Moments-Einstellungen

Nutze den physischen Schalter (neongelb) an der Seite deines Fairphone. Durch das Umlegen dieses Switches wird der Moments-Modus aktiviert – vorausgesetzt, er ist als Aktion dem Schalter zugewiesen (Standard-Einstellung).

Wenn du auf deinem Homescreen bist, überlagert eine alternative, reduzierte Oberfläche das normale Interface.

Wenn du gerade eine App nutzt, erfolgt der Wechsel im Hintergrund – visualisiert durch eine kleine Animation.

1. Wenn du diesen Button antippst, öffnet sich ein **Switcher**, der dir ermöglicht, zwischen bestehenden Moments zu wechseln oder einen neuen Moment zu erstellen.



2. Tippe im **Switcher** auf das **Zahnrad-Icon** rechts neben dem jeweiligen Moment.

3. Dort kannst du bis zu sechs unterschiedliche Moments einrichten und jeden individuell gestalten:

- Apps sichtbar machen (maximal 5 pro Moment).
  - Kontakte und App-Benachrichtigungen zulassen, z. B. nur von favorisierten Kontakten
- 

4. Falls du den physischen Switch **nicht** für Moments nutzen, sondern z. B. für „Nicht stören“, Flugmodus oder Dark Mode einsetzen willst:

5. Öffne **Einstellungen** → **System**

6. Dort kannst du die Funktion des Schalters einstellen:

Verfügbare Optionen: Fairphone Moments (Standard), Nicht stören, Flugmodus, Taschenlampe, Dunkel-/Hellmodus, Energiesparmodus.