



MAMMOTION YUKA

Reset - Auf Werkseinstellung zurücksetzen

So setzt du deinen YUKA mini auf Werkseinstellung zurück

1. YUKA mini **einschalten** und mit der **Mammotion-App koppeln**.

2. In der App: **Meine Geräte** → **YUKA mini** öffnen.

3. **Einstellungen (Zahnrad)** → **Geräteeinstellungen**.

Die App führt die Geräteeinstellungen als eigenen Punkt.

4. **Werkseinstellungen wiederherstellen antippen**.

5. Warnhinweis **Dabei werden alle Protokolle sowie das WLAN-Passwort gelöscht** bestätigen.

6. Den Reset abwarten, der Roboter startet neu.

Danach erneut wie beim ersten Setup in der App einrichten.