

Fairphone 6

SIM-Karten einstellen-Zuweisen

Damit du auf deinem Fairphone 6 immer direkt erkennst, welche SIM-Karte für Anrufe und SMS genutzt wird, kannst du in den Einstellungen folgende Anpassungen vornehmen:

1. Unter **Einstellungen → Netzwerk & Internet → SIM-Karten** kannst du jeder SIM einen eigenen Namen und eine Farbe geben. Diese Namen und Farben werden dann in der Telefon- und Nachrichten-App angezeigt.

2. Im selben Menü findest du die Option **Bevorzugte SIM für Anrufe/SMS**. Dort kannst du wählen:

    - Immer SIM 1
    - Immer SIM 2
    - Immer fragen → dann erscheint vor jedem Anruf oder jeder SMS ein Auswahlfenster, in dem du die gewünschte SIM auswählen kannst.

3. Nach diesen Einstellungen siehst du z. B. beim Wählen in der Telefon-App oder beim Schreiben in der SMS-App neben der Rufnummer bzw. Eingabeleiste das SIM-Symbol mit dem von dir gewählten Label oder der Farbe.

    So erkennst du sofort, welche Karte verwendet wird.

Damit hast du die Wahl: entweder eine feste Standard-SIM für Anrufe und SMS oder jedes Mal die explizite Auswahl – und durch eigene Namen/Farben ist es immer eindeutig erkennbar.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.