



## Needit Park Lite

### Batteriewechsel

Wenn die Anzeige schwach wird oder das Gerät nicht mehr zuverlässig funktioniert, ist ein Batteriewechsel nötig.

So gehst du vor:

1. Lege dir eine passende Knopfzelle **CR2450 – 3V** bereit.
2. Suche die kleine **Halterung auf der Rückseite** der Park Lite und **ziehe sie** vollständig heraus.



3. Nimm die verbrauchte Knopfzelle vorsichtig aus der Halterung.
4. **Wische die neue Batterie vor dem Einsetzen mit einem trockenen Tuch ab.** Setze sie dann richtig herum in die Halterung ein (auf die Polung achten: **PLUS +** zeigt nach oben).
5. Schiebe die Halterung wieder vollständig in das Gerät, bis sie korrekt sitzt. Danach ist deine Park Lite wieder einsatzbereit.