

McCulloch Mowcart 66

Manueller Start

Beim McCulloch Mowcart 66 ist ein manueller Seilzugstarter vorhanden. Dieser dient als Alternative zum elektrischen Anlasser, wenn die Batterie leer oder schwach ist.

Damit lässt sich der Motor ohne Akku starten.

1. **Sicherheitskontrolle**

    - Mäher auf einer ebenen Fläche abstellen
    - Parkbremse anziehen
    - Schneidwerk ausschalten
      – Getriebe in den Leerlauf stellen

2. **Zündung einschalten**

    - Schlüssel ins Zündschloss stecken
    - Auf Position **ON** drehen (noch nicht auf Start)

3. **Seilzug vorbereiten**

    - Griff des Seilzugstarters seitlich am Motor fassen
    - Seil langsam herausziehen, bis deutlicher Widerstand spürbar ist



4. **Motor anwerfen**

- Seil kräftig und zügig durchziehen
- Seil danach langsam zurückgleiten lassen (nicht loslassen, um Schäden zu vermeiden)

5. **Motor laufen lassen**

- Vorgang wiederholen, falls der Motor nicht sofort anspringt
- Nach dem Start Motor kurz im Leerlauf laufen lassen, bevor Fahr- oder Mähfunktionen aktiviert werden

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.