



Bauknecht T8 S6300

Reinigungsschritte bei unzureichender Trockenleistung

1. Sichtprüfung & Reinigung

- Flusensieb herausnehmen und gründlich reinigen.
- EasyCleaning-Filter und Wärmetauscher kontrollieren (auch wenn „selbstreinigend“ – oft setzen sich dort Flusen fest).
- Luftwege prüfen: hinter dem Gerät schauen, ob die Lüftungsschlitze frei sind.
- Feuchtigkeitssensoren (meist zwei Metallleisten im Trommelinneren) mit Essigwasser oder mildem Reiniger abwischen – Weichspülerreste können die Messung stören.

2. Trommelbewegung prüfen

- Starte ein Programm (z. B. Mischwäsche).
- Beobachte ob sich die Trommel wirklich nur im Uhrzeigersinn dreht. Normalerweise sollte sie nach einigen Minuten die Richtung wechseln.

Wenn keine Umkehr kommt: mögliches Problem in Steuerung oder Motoransteuerung.

3. Beladung testen

- Teste mal mit wenig Wäsche (2–3 T-Shirts) → wenn sie normal trocknen und nicht verklumpen, ist das Gerät an sich funktionsfähig.
- Test mit größerer Ladung (Handtücher, Bettwäsche) → wenn alles an der Wand klebt, fehlt wahrscheinlich die Reversierfunktion.

4. Programme vergleichen

- Eco-Programme trocknen deutlich länger und oft nur energiesparend → Wäsche bleibt bei starker Beladung feucht.

- Teste ein Standard-Programm (Schranktrocken, Baumwolle).

Wenn selbst hier die Wäsche nicht gleichmäßig trocknet → Hinweis auf fehlende Trommelumkehr.

5. Elektronik & Mechanik

- Trommelriemen / Antrieb: wenn er nicht korrekt sitzt könnte die Steuerung das Umdrehen nicht schaffen.
- Steuerplatine (Inverter-Ansteuerung): bekanntes Problem bei Bauknecht/Whirlpool – wenn die Umkehr nicht schaltet bleibt nur einseitiger Lauf.

Motor selbst ist selten defekt, eher die Steuerung oder Relais.

Bedienungsanleitung24.de