

1. Gerät einschalten und ins Hauptmenü gehen.

## Worx Landroid M Mähroboter

## Kabelsensoren prüfen (Diagnosemenü)

2. Im Menü den Punkt			

Einstellungen → Information → Diagnose wählen (bei neueren Modellen kann er auch unter Gerät → Diagnose liegen).

- 3. Dort werden mehrere Symbole angezeigt: Akku, Motoren, Sensoren, links/rechts Kabelsensor.
  - Ein Häkchen oder grünes Symbol bedeutet: Sensor erkennt das Signal.
  - Ein Kreuz oder rotes Symbol bedeutet: Sensor erkennt kein Signal.
- 4. Wichtig: Den Mäher dabei langsam vor, in und durch die Station bewegen und beobachten, ob die Sensoren dauerhaft **Signal erkannt** anzeigen. Wenn sie in der Station **ausfallen**", liegt ein **Signal- oder Sensorproblem** vor.