

LIGE EF13

Sprachassistent aktivieren

1. Uhr einschalten und koppeln

- Stelle sicher, dass die Uhr per Bluetooth mit deinem Smartphone verbunden ist.
- Öffne die App. Dort alle Berechtigungen erteilen, besonders Mikrofon und Benachrichtigungen.

2. Sprachassistent aktivieren

- o Auf der Uhr im Menü nach rechts wischen.
- Den Punkt "Sprachassistent" auswählen.
- Es erscheint ein Hinweis wie "Tippen Sie auf den Sprachball, um zu sprechen".

3. Sprachmodus starten

- Kurz auf das Mikrofon-Symbol tippen oder die Funktionstaste gedrückt halten (abhängig vom Modell).
- Die Uhr signalisiert mit "Ja, sagen Sie ...", dass sie auf einen Befehl wartet.

4. Befehl geben

Direkt und kurz sprechen, z. B.:

- · "Wetter"
- "Wecker einstellen"
- "Stoppuhr starten"
- "Anruf tätigen [Kontaktname]"*

Lange Sätze oder komplexe Fragen versteht die Uhr oft nicht.

5. Antwort abwarten

Nach dem Befehl wartet die Uhr einige Sekunden. Wenn nichts erkannt wird, erscheint die Meldung *"Tippen Sie auf den Sprachball, um noch einmal zu fragen"*. Dann einfach erneut auf das Symbol tippen und noch kürzer sprechen.

Falls es nicht klappt In der App prüfen, ob der Sprachassistent aktiviert ist. Uhr neu starten und ggf. auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Bei manchen Geräten reagiert der Sprachassistent nur, wenn das Handy in der Nähe und der Sprachdienst des Smartphones (z. B. Google Assistant oder Siri) aktiv ist.