



Protek X2 Twin

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

So setzt du den Protek X2 Twin auf Werkseinstellungen zurück:

1. Gerät einschalten und am TV das **Menü öffnen** (Taste MENU auf der Fernbedienung).
2. Mit den Pfeiltasten zu **Einstellungen** (Settings / System Setup) navigieren.
3. Punkt **Werkseinstellungen oder Factory Reset** auswählen.
4. Sicherheitsabfrage bestätigen (oft „0000“ als PIN oder einfach OK).
5. Gerät startet neu und alle persönlichen Einstellungen (Senderlisten, Favoriten, Netzwerkeinstellungen) sind gelöscht.