



OUKITEL OT8

Bildschirmtastatur wieder einstellen

So stellst du die Bildschirmtastatur wieder ein, wenn dein Gerät denkt, dass eine externe Tastatur angeschlossen ist:

1. **Einstellungen öffnen** (Zahnrad-Symbol).

2. **System** → **Sprache & Eingabe** (oder „Language & input“).

3. Dort findest du zwei Bereiche:

- **Virtuelle Tastatur** (Gboard, SwiftKey o. ä.)
- **Physische Tastatur** (Physical keyboard).

4. Tippe auf **Physische Tastatur**.

5. Dort sollte eine Option erscheinen wie:

- **Bildschirmtastatur anzeigen**
- Virtuelle Tastatur auch bei angeschlossener physischer Tastatur**
- Show on-screen keyboard**

6. **Aktiviere diese Option.**

7. Gehe zurück und kontrolliere in Virtuelle Tastatur, ob Gboard oder eine andere Tastatur aktiviert und als Standardtastatur ausgewählt ist.

Danach sollte die Bildschirmtastatur auch dann erscheinen, wenn eine Bluetooth- oder USB-Tastatur verbunden ist.