

OUKITEL OT8

Bildschirmtastatur wieder einstellen

So stellst du die Bildschirmtastatur wieder ein, wenn dein Gerät denkt, dass eine externe Tastatur angeschlossen ist:

- Einstellungen öffnen (Zahnrad-Symbol).
- 2. System → Sprache & Eingabe (oder "Language & input").
- 3. Dort findest du zwei Bereiche:
 - o Virtuelle Tastatur (Gboard, SwiftKey o. ä.)
 - Physische Tastatur (Physical keyboard).
- 4. Tippe auf Physische Tastatur.
- 5. Dort sollte eine Option erscheinen wie:
 - Bildschirmtastatur anzeigen
 - Virtuelle Tastatur auch bei angeschlossener physischer Tastatur**
 - Show on-screen keyboard**
- 6. Aktiviere diese Option.
- 7. Gehe zurück und kontrolliere in Virtuelle Tastatur, ob Gboard oder eine andere Tastatur aktiviert und als Standardtastatur ausgewählt ist.

Danach sollte die Bildschirmtastatur auch dann erscheinen, wenn eine Bluetooth- oder USB-Tastatur verbunden ist.