



uleway 4G Seniorenhandy

Uhrzeit und Datum einstellen

Um Datum und Uhrzeit korrekt einzustellen, musst du die Werte manuell im Menü eingeben. Das ist sinnvoll, wenn die automatische Netzzeit nicht stimmt oder wenn du das Handy ohne eingelegte SIM-Karte nutzt.

1. Öffne im Stand-by-Modus das **Menü**.
2. Gehe zu **Einstellungen**.
3. Wähle **Telefoneinstellungen**.
4. Wähle **Zeit & Datum**.
5. Gib die Uhrzeit im Format **HH:MM** ein und bestätige.
6. Gib das Datum im Format **TT/MM/JJJJ** ein und bestätige.
7. **Optional: Wähle, ob die Sommer-/Winterzeit (Zeitumstellung) aktiv sein soll.**
8. Zum Schluss **speichern**.