


uleway 4G Seniorenhandy Uhrzeit und Datum einstellen

Um Datum und Uhrzeit korrekt einzustellen, musst du die Werte manuell im Menü eingeben. Das ist sinnvoll, wenn die automatische Netzzeit nicht stimmt oder wenn du das Handy ohne eingelegte SIM-Karte nutzt.



8. Zum Schluss **speichern**.

6. Gib das Datum im Format TT/MM/JJJJ ein und bestätige.

7. Optional: Wähle, ob die Sommer-/Winterzeit (Zeitumstellung) aktiv sein soll.

1. Öffne im Stand-by-Modus das **Menü**.