



Gigaset AL225A

Klingelton der Basisstation ändern

Wenn die Basisstation anders klingelt als das Mobilteil, kannst du den Ton direkt über das Menü des Mobilteils anpassen.

1. Drücke auf dem Mobilteil die **Menü-Taste**.



2. Wähle **Einstellungen** und bestätige mit **OK**.
3. Wähle **Basis** und bestätige erneut mit **OK**.
4. Öffne den Punkt **Audio-Einstellungen**.
5. Wähle **Klingelton der Basis** (oder Ringer-Melodie).

6. Scrolle durch die verfügbaren Melodien und wähle deinen gewünschten Ton aus.

7. Bestätige mit **OK**.

8. Unter Ringer-Lautstärke kannst du zusätzlich die Lautstärke anpassen.

9. Beende das Menü mit Zurück oder Ende.

Die Basisstation verwendet nun den neuen Klingelton.