

Gigaset AL225A Klingelton der Basisstation ändern

Wenn die Basisstation anders klingelt als das Mobilteil, kannst du den Ton direkt über das Menü des Mobilteils anpassen.

1. Drücke auf dem Mobilteil die Menü-Taste.



- 2. Wähle Einstellungen und bestätige mit OK.
- 3. Wähle **Basis** und bestätige erneut mit **OK**.
- 4. Öffne den Punkt Audio-Einstellungen.
- 5. Wähle Klingelton der Basis (oder Ringer-Melodie).

6. Scrolle durch die verlugbaren Melodien und wanle demen gewunschlen Ton aus.
7. Bestätige mit OK .
8. Unter Ringer-Lautstärke kannst du zusätzlich die Lautstärke anpassen.
9. Beende das Menü mit Zurück oder Ende.
Die Basisstation verwendet nun den neuen Klingelton.