

OUKITEL C58

NFC aktivieren

NFC (Near Field Communication = Nahfeldkommunikation) kurz erklärt:

Es ist eine Funktechnik für sehr kurze Distanzen (meist 0–4 cm). Geräte können dadurch Daten austauschen, indem man sie nah aneinander hält. Sie funktioniert kontaktlos, aber extrem sicher, weil die Reichweite so klein ist.

Typische Beispiele:

- Kontaktloses Bezahlen (Apple Pay, Google Pay)
- NFC-Tags lesen (z. B. Türschilder, Tickets, Smart-Home-Sticker)
- Schnell koppeln von Kopfhörern oder Lautsprechern
- ÖPNV- oder Zugangskarten berührungslos auslesen

Wenn du dein Gerät für kontaktloses Bezahlen oder NFC-Datenübertragung nutzen möchten, gehe wie folgt vor:

1. **Einstellungen öffnen**
   Tippe auf das Zahnrad-Symbol in der App-Liste oder in der Schnelleinstellungsleiste.

2. **Zu „Verbundene Geräte“ gehen**
   Je nach Hersteller heißt der Punkt auch *Verbindungen*.

3. **Auf „Verbindungseinstellungen“ tippen**
   Dort findest du Optionen wie *Bluetooth, Cast, Nearby Share – und auch NFC*
   (wenn es verfügbar ist!)

4. **NFC auswählen**
   Es öffnet sich ein Schalter.
   Schalter auf EIN stellen

---

5. **Optional: Kontaktloses Bezahlen aktivieren**

   Unterhalb von NFC steht meist:
   Kontaktloses Bezahlen
   Dort kannst du z. B. Google Wallet als Standard-App auswählen.

Bedienungsanleitung24.de

Wichtig zu wissen Falls du keinen NFC-Schalter findest, dann: besitzt dein Gerät kein NFC

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.