



SweetLink S2 Plus

FDN deaktivieren

FDN steht für **Fixed Dialing Numbers**. Das ist eine Sicherheitsfunktion der SIM-Karte.

Wenn FDN aktiviert ist, kannst du **nur die Rufnummern anrufen, die vorher in einer speziellen Liste auf der SIM gespeichert wurden**. Alle anderen Anrufe sind gesperrt, auch Mobilfunknummern oder Service-Hotlines. FDN wird häufig genutzt für Kostenkontrolle, zum Beispiel bei Kinder- oder Firmengeräten, oder um ein Handy auf bestimmte Nummern zu beschränken.

Gesteuert wird FDN mit der PIN2 der SIM-Karte. Sobald FDN deaktiviert ist, kannst du wieder uneingeschränkt telefonieren.

So gehst du vor (Bezeichnungen können -je nach Gerät und Version- leicht abweichen):

1. Linke Softkey-Taste drücken
→ öffnet Menü



2. Mit ▲ ▼ zu **Einstellungen** navigieren
→ linke Softkey-Taste drücken (Auswählen)



3. Mit ▲ ▼ zu **Sicherheit**
→ linke Softkey-Taste drücken
4. Mit ▲ ▼ zu **SIM oder SIM-Sicherheit**
→ linke Softkey-Taste drücken
5. Mit ▲ ▼ zu **FDN / Feste Rufnummern / Rufnummernbeschränkung**
→ linke Softkey-Taste drücken
6. **FDN deaktivieren auswählen**
→ linke Softkey-Taste drücken
7. Aufforderung erscheint: PIN2 eingeben
→ **PIN2 über Zifferntasten eingeben**
8. **Linke Softkey-Taste** drücken (Bestätigen)
9. **FDN ist jetzt aus.**

WICHTIG – falls du FDN siehst, aber nicht deaktivieren kannst

Dann gibt es dort oft zuerst:

- FDN-Liste anzeigen
- gespeicherte Nummern löschen
- danach erst FDN deaktivieren

Auch dafür gilt: auswählen = linke Softkey-Taste.