



Blackview Wave 9C

FDN deaktivieren

FDN steht für **Fixed Dialing Numbers**. Das ist eine Sicherheitsfunktion der SIM-Karte.

Wenn FDN aktiviert ist, kannst du **nur die Rufnummern anrufen, die vorher in einer speziellen Liste auf der SIM gespeichert wurden**. Alle anderen Anrufe sind gesperrt, auch Mobilfunknummern oder Service-Hotlines. FDN wird häufig genutzt für Kostenkontrolle, zum Beispiel bei Kinder- oder Firmengeräten, oder um ein Handy auf bestimmte Nummern zu beschränken.

Gesteuert wird FDN mit der PIN2 der SIM-Karte. Sobald FDN deaktiviert ist, kannst du wieder uneingeschränkt telefonieren.

So gehst du vor (Bezeichnungen können -je nach Gerät und Androidversion- leicht abweichen):

1. **Einstellungen** öffnen
2. **Sicherheit oder Datenschutz** auswählen
3. **SIM-Karte & Mobilfunk** bzw. **SIM-Sperre** öffnen
4. **Erweiterte SIM-Einstellungen** oder **SIM-Karten-Sicherheit** wählen
5. **Feste Rufnummern (FDN)** öffnen
6. **FDN deaktivieren** antippen
7. **PIN2 eingeben** und bestätigen
8. Die Einschränkung ist sofort aufgehoben und du kannst wieder alle Rufnummern anrufen.

Falls der Menüpunkt FDN nicht sichtbar ist: Einstellungen → Telefoninfo → Status → SIM-Status prüfen oder in der Telefon-App über : → Einstellungen → Anrufsperren / SIM-Einstellungen suchen (je nach Hersteller unterschiedlich).