

Fairphone 3

Daten zurück verschieben

Wenn du die SD-Karte als internen Speicher formatiert hast, lassen sich Apps und Daten wieder zurück auf den Gerätespeicher verschieben. Dafür stellt Android die Funktion **Daten migrieren** bereit. Danach kannst du die Speicherkarte wieder normal als tragbaren Speicher nutzen.

1. Öffne **Einstellungen**.
2. Tippe auf **Speicher**.
3. Wähle die SD-Karte aus.
4. Tippe oben rechts auf die **drei Punkte (⋮)**.
5. Wähle **Daten migrieren** oder **Auf internen Speicher verschieben**.
6. Bestätige und warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

---

7. Bleibe in **Einstellungen → Speicher → SD-Karte**.
8. Tippe erneut auf die **drei Punkte (⋮)**.
9. Wähle **Formatieren → Als tragbaren Speicher formatieren**.
10. Bestätige die Formatierung.

Falls "Daten migrieren" nicht angezeigt wird: Die SD-Karte wird dann nicht mehr korrekt als interner Speicher erkannt. Sichere deine wichtigen Daten auf PC oder Cloud, formatiere die SD-Karte als tragbaren Speicher und installiere die Apps neu.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.